# PCi\_



# らくらく! かんたん設定ガイド

セキュアストレージ ブロードバンドルータ

**BRC-14VG** 

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.1 PMN-06-02-NW-BRC-14VG

※本紙より詳細な情報が必要なときはCD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

## はじめに

- ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- □ BRC-14VG(本製品)
- □ CD-ROM (ユーザーズ・マニュアル)
- □ ACアダプタ
- □ ショートコード
- □ LANケーブル (ストレート 1m)
- □ 安全に関する説明書
- 保証書
- ※同梱物に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。
- ●別途用意してください。
- □ 有線LANアダプタのあるコンピュータ
- □ ADSLモデムなど
- □ LANケーブル(1本)



#### 機器の接続

本製品とコンピュータを有線LANで接続します。



モデム (ADSLモデムなど) の電源をOFFにします。



LANケーブルの一方をモデムの LANポート<sup>®</sup>に接続します。

※モデムのマニュアルを参照してください。



本製品のWANポートにLANケーブ ルのもう一方を接続します。






本製品のLANポートに新たにLAN ケーブルの一方を接続します。





設定用コンピュータのLANポート<sup>®</sup> にLANケーブルのもう一方を接続 します。











ACアダプタをAC100Vコンセントに接続し、「POWER」 LEDが点 灯することを確認します。

9 コンピュータを起動します。



# ワンボイント

- ●LEDが点灯(点滅)しないときは?
- ・電源やLANケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。
- ・LANケーブルの種類に間違いがないか確認してください。



## 設定画面の表示

WEBブラウザを起動します。





<Safari>のとき

<Internet Explorer>のとき

- WEBブラウザのアドレスに 「192.168.1.1」と入力し、 <Enter>を押します。
  - ▶「BRC-14VG設定画面」が表示されます。



・
 [OK]をクリックします。
 ▶「ログイン設定」が表示されます。



- 設定ページにログインするための、 ログインユーザ名とログインパス ワードを入力します。
  - ①「ログインユーザ名」を半角英数字 64文字以内で入力します。
  - ② 「新しいログインパスワード」を半角 英数字64文字以内で入力します。
  - ③ ②で入力したログインパスワードを 入力します。
  - ④[OK]をクリックします。
  - ▶本製品の設定画面が表示されます。



2回目以降は手順 ② のあと、「ログイン設定」が表示されます。




## 本製品の設定

Webブラウザを使って本製品を設定します。設定を始める前に、プロバイダの接続 資料をお手元にご用意ください。

フレッツ・ADSL/Bフレッツ等の とき Yahoo! BB、CATV等の とき

「PPPoE接続で 設定するとき」へ 「PPPoE接続以外の 自動取得で設定するとき」へ

#### ~ PPPoE接続で設定するとき ~



▶「簡単設定ウィザード」の画面が表示されます。



【タイプターネット接続】を選んで、 「次へ」をクリックします。

▶「インターネット接続」の画面が表示されます。



「PPPoE接続」を選んで、「次へ」 をクリックします。

▶ 「PPPoE接続」が表示されます。



プロバイダから通知された情報を もとに、「接続ユーザ名」と「接続 ・ パスワード」を入力します。



「接続ユーザ名」

プロバイダから指定された接続ユーザ名を、半角英数字で入力します。

「接続パスワード」

プロバイダから指定された接続パスワードを、半角英数字で入力します。 大文字、小文字を正しく入力してください。

入力された接続パスワードは「\*」または「●」で表示されます。



[次へ] をクリックします。

▶「設定完了」が表示されます。



6

設定内容を確認し、[完了] をクリックします。

▶「ネットワークマップ」が表示されます。





サイドバーから 「ネットワーク詳細 設定」 をクリックします。

▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



8 「接続名」に「WAN PPPoE」接続 が表示されていることを確認してく ださい。



プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されているときは、 DNSサーバの設定をおこなう必要があります。

\*\*プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていないときは、次の操作 (①~⑦) は不要です。

①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」をクリックします。

▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



②「WAN PPPoE」の [修正] をクリックします

▶「ネットワーク接続WAN PPPoE」が表示されます。



③[切断] をクリックし、インターネットへの 接続を切断します。

▶インターネットの接続を切断する確認の画面が表示されます。



④[OK] をクリックします。

▶「ネットワーク接続WAN PPPoE」に 戻ります。

⑤「ステータス」が[無効]に切り替わったことを確認し、[詳細設定]をクリックします。

▶「詳細設定WAN PPPoE」が表示されます。



⑥「DNSサーバ」から「DNSサーバアドレスを固定設定する」を選び、「ブライマリDNSサーバ」と「セカンダリDNSサーバ」にプロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。[DK]をクリックします。

▶「ネットワーク接続 WAN PPPoE」に 戻ります。

※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレスが1つの場合は、「プライマリDNSサーバ」 にのみ入力してください。



①[接続]をクリックします。 「ステータス」が「処理中…」に切り替 わったことを確認してください。




®[OK]をクリックします。





WEBブラウザを閉じます。

#### ~ PPPoE接続以外の自動取得で設定するとき ~



▶「簡単設定ウィザード」が表示されます。



② 「インターネット接続」を選んで、 [次へ]をクリックします。

▶「インターネット接続」が表示されます。



「DHCPまたは固定のIPアドレス」 を選び、[次へ]をクリックします。

▶「DHCPまたは固定のIPアドレス」が表示されます



4 「自動取得」を選び、[次へ]をクリックします。

▶ 「設定完了」が表示されます。



**5** 設定内容を確認し、[完了] をクリックします。

▶プロバイダからIPアドレスを自動的に取得することができます。



プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されているときは、必要に応じてDNSサーバの設定をおこないます。

\*\*プロバイダからDNSサーバのIPアドレスが指定されていないときは、次の操作 (①~⑦) は不要です。

①サイドバーから「ネットワーク詳細設定」 をクリックします。

▶「ネットワーク詳細設定」が表示されます。



②「WAN Ethernet」の[修正]をクリックします。

▶「ネットワーク接続WAN Ethernet」 が表示されます。



③[無効]をクリックし、インターネットへの 接続を切断します。

▶インターネットの接続を切断する確認の画面が表示されます。



④[OK] をクリックします。

▶「ネットワーク接続WAN Ethernet」 に戻ります。

⑤「ステータス」が[無効]に切り替わった ことを確認し、[詳細設定]をクリックし ます。

▶「詳細設定WAN Ethernet」に戻り ます。



⑥「DNSサーバ」から「DNSサーバアドレスを固定設定する」を選び、「ブライマリDNSサーバ」と「セカンダリDNSサーバ」にプロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。[OK]をクリックします。

▶「ネットワーク接続 WAN PPPoE」に 戻ります。

※プロバイダから指定されたDNSサーバアドレスが1つの場合は、「プライマリDNSサーバ」にのみ入力してください。



⑦[有効]をクリックします。

▶「ステータス」が「IPアドレスの取得中…」 に切り替わったことを確認してください。



®[OK]をクリックします。



7

WEBブラウザを閉じます。



# 通信の確認

※モデム (ADSLモデムやケーブルモデムなど) のユーティリティソフトを インストールしているときは、通信をおこなう前にユーティリティソフトを コンピュータからアンインストールします。




WEBブラウザを起動します。





<Internet Explorer>のとき





ログオンします。 🔁 - 4 で設定 3 した値を入力します。

- ①「ログインユーザ名」に、設定し たユーザ名を入力します。
- ② 「ログインパスワード」 に、設定 したパスワードを入力します。
- ③[OK]をクリックします。



サイドバーから「システム情報」を (4)クリックします。

▶「システム情報」が表示されます。



[WAN PPPoE] または [WAN (5) Ethernet」の「IPアドレス」、「サ ブネットマスク」、「DNSサーバ」 にプロバイダから取得した値が表 示されていることを確認します。



# 困ったときは『し

●結果メッセージが正しく表示されない、インターネット通信ができないときは

#### 設定時の入力

- ・半角英数で入力します。
- ・大文字小文字の確認をします。
- ・O(オー)とO(ゼロ)等の類似文字の確認をします。

#### 回線の確認

- 一時各機器の電源をすべてオフにし、30分から1時間ほど経ってからSTEP1の ⑥~⑨の手順で電源を再投入します。
- ※詳細なトラブルシューティングについては、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。

M	E M O	

### 技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。



〈お問い合わせフォーム〉

http://www.planex.co.jp/support/techform/ [受付:24時間]



〈電話〉

フリーダイヤル:0120-415-977

[受付:月~金曜日、10~12時、13~17時]

\*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



(FAX)

ファクス番号: 03-5766-1615

[受付:24時間]

# (問い合わせ前のお願い)

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。

- お客様のご協力をお願いいたします。
- ○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ○ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ○ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳 細を書きとめてください)

#### プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
  ●Macintosh、Mac OSおよびAppleは、米国Apple Computer, Incの、米国およびその他の国における商標または登録商標です。
  ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA060202-BRC-14VG